

## Настройка роутера для сети Астрателком

### На примере быстрой настройки роутера TP-link WR 740N

1. Чтобы подключиться маршрутизатору установите протокол TCP/IP в режиме автоматического получения IP адреса в настройках Вашей сетевой карты на ПК.
2. Установите соединение с маршрутизатором, набрав <http://192.168.1.1> в адресной строке браузера.
3. В течении минуты появится окно регистрации. Введите admin в строку имени пользователя пароля. Затем нажимаем ОК и Ввод.
4. Если имя пользователя и пароль верны, вы можете произвести настройку с помощью web-браузера. Нажимаем «Быстрая настройка» в левой части меню и появится окно быстрой настройки.

**TP-LINK®** Беспроводной Маршрутизатор серии N, до 150Мбит/с  
Модель № TL-WR740N/TL-WR740ND

**Состояние**

**Быстрая настройка**

Состояние

Версия прошивки: 3.12.11 Build 120328 Rel.31724n  
Версия оборудования: WR740N v4 00000000

**Локальная сеть**

MAC-адрес: A0-F3-C1-71-EA-10  
IP-адрес: 192.168.0.1  
Маска подсети: 255.255.255.0

**Беспроводной режим**

Беспроводное вещание: Включено  
Имя (SSID): TP-LINK\_71EA10  
Канал: Автоматически (Настоящий канал 6)  
Режим: 11bgn смешанный

**Справка: Состояние**

В окне Состояние отображается текущая информация по состоянию и настройкам маршрутизатора. Вся информация предназначена только для чтения.

**Локальная сеть** - Указанные ниже параметры применяются для порта LAN маршрутизатора. Их можно настроить на странице Сеть -> Локальная сеть.

- **MAC-адрес** - Физический адрес маршрутизатора в локальной сети.
- **IP-адрес** - IP-адрес маршрутизатора как он виден из локальной сети.
- **Маска подсети** - Маска подсети для IP-адресов локальной сети.

**Беспроводной режим** - Здесь содержится текущие настройки и информация по беспроводному режиму. Вы можете настроить их в окне Беспроводной режим -> Настройки беспроводного режима.

- **Беспроводное вещание** - Содержит информацию о том, включен или

Нажимаем «Далее»

**TP-LINK®** Беспроводной Маршрутизатор серии N, до 150Мбит/с  
Модель № TL-WR740N/TL-WR740ND

**Быстрая настройка**

С помощью Быстрой настройки вы сможете задать основные параметры сети.

Для продолжения, пожалуйста, нажмите кнопку **Далее**.

Для выхода, пожалуйста, нажмите кнопку **Выход**.

**Справка: Быстрая настройка**

С помощью данного руководства вы можете настроить базовые параметры для установления подключения к сети Интернет. Даже если вы не знакомы с данным устройством, вы всё равно можете быстро и легко произвести настройку. Если вы хорошо разбираетесь в технических вопросах, вместо данной опции вы можете воспользоваться основным меню для настройки устройства.

Нажмите кнопку **Далее** для продолжения или кнопку **Выход** для выхода из данного пункта меню.

Тип подключения выбираем «Динамический IP-адрес», нажимаем «Далее»

**TP-LINK®** Беспроводной Маршрутизатор серии N, до 150Мбит/с  
Модель № TL-WR740N/TL-WR740ND

**Быстрая Настройка - Тип WAN соединения**

Мастер быстрой настройки поможет настроить ваш тип соединения WAN порта. Маршрутизатор попытается автоматически определить тип интернет подключения вашего поставщика Интернет-услуг, а в противном случае вам придется вручную указать тип подключения.

- Автоопределение - Позволит маршрутизатору автоматически определить тип соединения, предоставляемого вашим поставщиком
- PPPoE - Для этого типа соединения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные вашим поставщиком
- L2TP/Россия L2TP - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставщика
- PPTP/Россия PPTP - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставщика
- Динамический IP-адрес** - Ваш поставщик Интернет-услуг использует службу DHCP для назначения вашему маршрутизатору динамического IP-адреса
- Статический IP-адрес - Этот тип соединения использует постоянный, фиксированный (статический) IP-адрес, назначенный вашим поставщиком

**Справка: Тип WAN соединения**

Функция Быстрой настройки поддерживает пять самых распространенных типов подключения. Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и уточните тип вашего подключения, если у вас нет подробной информации.

**Автоопределение** - Воспользуйтесь данной функцией, если вы не знаете, какой тип подключения вам предоставляет ваш поставщик Интернет-услуг. Программа Быстрой Настройки автоматически произведет поиск серверов и протоколов вашего соединения и самостоятельно определит конфигурацию вашего поставщика Интернет-услуг. Перед запуском функции автоматического определения убедитесь, что кабель надежно вставлен в порт WAN вашего оборудования. После обнаружения вашим маршрутизатором активного Интернет-сервиса отобразится соответствующая страница для настройки.

**PPPoE** - Если вы используете ADSL для Dial-up сервиса, то вам следует выбрать данный тип подключения. В этом случае Вам необходимо ввести как имя Пользователя, так и пароль, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг.

MAC-адрес клонировать не стоит, без изменений жмем «Далее»

**TP-LINK®** Беспроводной Маршрутизатор серии N, до 150Мбит/с  
Модель № TL-WR740N/TL-WR740ND

**Быстрая настройка - Клонирование MAC-адреса**

Пожалуйста, внимательно прочитайте написанное в правой части окна.

- Да, я подключен к главному компьютеру(клонировать MAC-адрес)
- Нет, я подключен к другому компьютеру(не нужно клонировать MAC-адрес)

MAC-адрес WAN:

MAC-адрес вашего компьютера:

**Справка: Клонирование MAC-адреса**

Если ваш поставщик Интернет-услуг предоставляет кабельный модем, пожалуйста, выполните настройку маршрутизатора по проводному соединению с вашим главным компьютером, у которого есть доступ в Интернет при прямом подключении к модему поставщика Интернет-услуг.

**Зачем мне нужно клонировать "MAC-адрес"?**

Некоторые поставщики Интернет-услуг регистрируют MAC-адрес вашего компьютера, когда вы в первый раз получаете доступ в Интернет через предложенный ими кабельный/ADSL-модем. Если вы добавляете к сети маршрутизатор, поставщик Интернет-услуг может не распознать новый MAC-адрес вашего маршрутизатора и больше не предложит Интернет-подключение. Поэтому необходимо клонирование MAC-адреса компьютера на маршрутизатор.

Нажмите кнопку **Далее** для продолжения или кнопку **Назад**, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

В настройках беспроводной сети рекомендуем ввести пароль для защиты Вашей внутренней сети, после чего «Далее»

**TP-LINK®** Беспроводной Маршрутизатор серии N, до 150Мбит/с  
Модель № TL-WR740N/TL-WR740ND

**Быстрая настройка - Беспроводной режим**

Беспроводной режим:

Имя беспроводной сети:  (Также называется SSID)

Регион:

Канал:

Режим:

Ширина канала:

Защита беспроводного режима:

- Отключить защиту
- WPA-Personal/WPA2-Personal**
- Пароль PSK:  (Вы можете ввести либо ASCII символы (протяжка между 8 и 63 или шестнадцатеричные символы)
- Без Изменений

**Справка: Настройки беспроводного режима**

- Беспроводной режим** - Включить или выключить беспроводное вещание роутера.
- Имя беспроводной сети** - Введите имя длиной до 32 символов. Аналогичное имя (SSID) должно быть присвоено всем беспроводным устройствам в вашей сети. По умолчанию имя сети TP-LINK\_XXXXXX(где XXXXX последние шесть символов уникального MAC-адреса маршрутизатора), который поможет обеспечить защиту беспроводной сети. Но настоятельно рекомендуется, чтобы вы изменили имя беспроводной сети. Пароль чувствителен к регистру. Например, MYSSID и MySSID - разные названия.
- Регион** - Выберите ваш регион из выпадающего списка. В данном поле указаны регионы, в которых разрешается использование беспроводной функции маршрутизатора. Следует помнить, что использование беспроводной функции маршрутизатора в регионе, который не указан в данном списке, может оказаться невозможным.

После быстрой настройки, для применения всех необходимых настроек нажимаем «Перезагрузка»

Состояние	<p><b>Быстрая настройка - Завершение</b></p> <hr/> <p><b>Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.</b></p> <p><small>Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.</small></p> <hr/> <p><input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Перезагрузка"/></p>	<p><b>Справка: Завершение</b></p> <p>Нажмите кнопку <b>Завершить/Перезагрузка</b> для завершения Быстрой настройки. Новые параметры беспроводной настройки вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.</p> <p>Нажмите кнопку <b>Назад</b> для возвращения на предыдущую страницу.</p>
Быстрая настройка		
Функция QSS		
Сеть		
Беспроводной режим		
DHCP		
Переадресация		
Безопасность		
Родительский контроль		
Контроль доступа		
Расширенные настройки маршрутизации		
Контроль пропускной способности		
Привязка IP- и MAC-адресов		
Динамический DNS		
Системные инструменты		

Через несколько минут доступ к сети Internet для Вас открыт ;)